

# JS001 JINTO スターターキット 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。

## 概要及び内容物

JINTO を始めるためのモジュール及びネット接続のためのスマホ、SIM カードのキットになります。

- ・ JT001 温湿度ロガー 1 個
- ・ スマートフォン (SIM フリースmartフォン)  
※機種は選べません 1 個
- ・ JINTO SIM カード 1 個

## 使用方法

本スターターキットは JT001 で取得したデータ (温湿度) を BLE 通信でスマートフォンに送信し、スマートフォンから JINTO クラウドへ送信することができます。



※スマホを充電し続ける必要があります。

### ① スマートフォンに JINTO SIM 挿入

スマートフォンに JINTO SIM を挿入します。(挿入の仕方はスマートフォンの取扱説明書をご参照下さい。)

### ② APN 設定

SIM カードを使用するために APN 設定をします。スマートフォンを起動し、設定画面へ移動します。

ネットワークとインターネット > モバイル ネットワーク > アクセスポイント名 > 右上の追加 > アクセスポイントの編集へ移動します。

SIM カードに記載してある APN、Username、Password を入力します。その後、右上の保存ボタンを押します。

APN 選択画面で新規作成した APN を選択し、使用できるようにします。



### ③ JT001 設定

JT001 の設定をします。(JT001 の取扱説明書をご参照下さい。)

## お客様相談窓口

お問い合わせ先：クラウドハード

〒305-0047 茨城県つくば市千現 2-12-5

学園ハイツ B 棟 204 号

※所在地は変更になることがあります。

受付時間：平日 9:00 ~ 18:00

※12 月 28 日 ~ 1 月 3 日は除く。

電話番号：050-3359-9542

URL：https://jinto.cloud/contact/

製造販売元 クラウドハード

〒305-0047 茨城県つくば市千現 2-12-5

学園ハイツ B 棟 204 号

TEL: 050-3359-9542

e-mail: info@jinto.cloud

URL: https://jinto.cloud/

※所在地は変更になることがあります。